

Használati utasítás a TR 8200 termosztáthoz

LCD szimbólumok

Szimbólum	Esemény	Szimbólum	Esemény
	A termosztát ki/be kapcsolása	Nap	A hét napja. 1 nap= Héfő, 2 nap= Kedd... stb.
	A gombok le vannak zárva	Program 1,2,3,4	A programok száma
	A fűtés be van kapcsolva		Emlékezteti a felhasználót, hogy csatlakoztassa a külső érzékelőt (csak AF és F esetén)
	Fagyvédelem aktív		Komfort hőmérséklet
RT	Szoba hőmérséklet		Gazdaságos hőmérséklet
FT	Padló hőmérséklet		Szabadság alatti hőmérséklet beállítás
AUTO	Automatikus üzemmód végre hajtja a programot		Tartsa 5 másodpercig és megjelenik a padló hőmérséklete (csak AF módban)
O / RIDE	Ideiglenes hőmérséklet felülírás		Érintse meg és megkezdéséhez a termosztát programozását
Err	A padló szenzort nem érzékeli a termosztát		Érintésre váltható köztük

A menü felépítése

Nyomja meg és kapcsolja ki a termosztátot majd a gombot nyomja meg

Amikor előtűnik a 01 menü nyomja a vagy gombokat és válasszon menüt. A vagy -al lehet finomítani. A - t megnyomva lehet rögzíteni

Menü #	Jellemzők	Magyarázat	Beállítás a és gombokkal
01	Érzékelő kiválasztása	Eza termosztát lehetőséget biztosít 3 működési módra: A model: csak levegő , a termosztátba beépített szenzonnal AF model: levegő & padló, külső és belső szenzonnal F model: csak padló , külső NTC szenzonnal	A, AF, F
02	Kapcsolási differencia	Kapcsolás előtti különbség fokokban. Az gyári beállítási érték 1 ° C, ami azt jelenti, a termosztát bekapcsolja a fűtést 0,5 ° C-kal a beállított hőmérséklet alatt, és ki kapcsolja a 0,5 ° C-kal a beállított hőmérséklet felett. Ha a különbség a 2 ° C, akkor a fűtés bekapcsol 1 ° C-kal a beállított hőmérséklet alatt, és kikapcsolja 1 ° C - kal a beállított hőmérséklet felett	1 ° C, 2°C....10°C (1°C gyári beállítás)
03	Belső érzékelő kalibrálása	A belső érzékelő alapján leolvasott hőmérséklet kalibrálása -ha a kijelzett érték nem egyezik a valósval	0 ° C gyári beállítás -5°C ~ +5°C
04	A külső (NTC) érzékelő kalibrálása	A külső érzékelő alapján leolvasott hőmérséklet kalibrálása -ha a kijelzett érték nem egyezik a valósval	0 ° C gyári beállítás -5°C ~ +5°C
05	Maximális padlőhőmérséklet	Ennek a célja, hogy megvédje a padlót a magas hőmérsékletől. (AF típus esetén)	40 ° C gyári beállítás 20°C ~ 40°C a beállítási tartomány
06	Háttérvilágítás bekapcsolása-idő	A háttérvilágítás bekapcsolási idejét, amikor a képernyő felülete meg van nyomva.	10, 20,30,40,50,60 mp. 30 mp gyári beállítás
07	Hőmérséklet formátum	Lehetőség arra, hogy a hőmérsékletet ° C vagy ° F mutassa	C / F
08	Óra formátuma	Kiválaszthatja az órát, a 12 vagy 24 órás kiserelésben	24H / 12H 24 óra a gyári beállítás
09	Fagyvédelem	A célja, hogy elkerüljük a hőmérséklet 5 ° C alá süllyedését	ON = bekapcsolva; OFF = kikapcsolva
10	5+2 / 7 Napi üzemmód	Ez lehetővé teszi, hogy a program 5 napon át egyforma legyen, majd a hétvégi 2 napon más, vagy mind a 7 nap ugyanaz a program, vagy akárkülön-külön a 7 nap	5 2 = 5+2 nap programozható 7 = 7 nap programozható (gyári beállítás)
11	Nyomó gombok hangja	Válassza ki, hogy az LCD képernyő érintésekor legyen, vagy ne hallható hang	ON = hang bekapcsolva; OFF = hang kikapcsolva
12	Szoftver verzió	Megtekinthető a jelenlegi szoftver verzió	Csak infójellegű

13, 14 Rejtett menü - nyomja meg és tartsa az "OFF" ikont 5 másodpercig a készenléti állapotban, és átállíthatja a szoba min. és max. hőmérsékletét

Az óra és a hét napjainak a beállítása

Ez a termosztát fel van szerelve egy valós idejű órával. Fontos, hogy a beállított idő és a nap pontos legyen, ha azt óhajtja, hogy a programozott esemény jó időben induljon. Kövesse az alábbiakat

1) Érintse meg az idő ikont, majd vagy az idő beállításához. Tartsa nyomva a vagy és gyorsabban vált az idő. Nyomja a gombot a rögzítéshez és a kijövetelhez

2) Érintse meg a képernyőt. A és gomb válthatja a napot. A gombot nyomva rögzítjük és kijövünk.

Válassza ki a kívánt üzemmódot

Auto - Automatikus üzemmódban a termosztát végrehajtja az előre beállított programot. A programok beállításához lásd a 2. oldalon a lévő leírást

Az automatikus üzemmód mellett még 3 extra manuális módra van lehetőség azaz, a , mindegyik kézi üzemmód a felhasználó által beállított hőmérséklet tartja meg.

- Komfort hőmérsékleti mód, ha a legmagasabb hőmérséklet szeretné elérni, ez az a módszer amire szükség lesz, ha a helyiség szeretné befűteni. A gyári beállítás 22 ° C .

- Gazdaságos hőmérsékleti mód, a legalacsonyabb hőmérséklet, amely alá nem akarja engedni a szoba hőmérsékletét, amikor a szoba nincs használatban. A gyári beállítás 16 ° C.

- Szabadságos üzem mód, a legalacsonyabb hőmérséklet, amely alá nem akarja engedni a padló hőmérsékletét. A gyári beállítás 10 ° C.

Ha az értékeket változtatni szeretné, érintse meg a képernyőt a temp-et. A vagy gombokkal állíthatja be az óhajtott hőmérsékletet. A gomb rögzít és kijön.

Használati utasítás a TR 8200 termosztáthoz

Pénzt spórolhat ha jól beállítja a működési programokat.

Ezt a termosztátot programozhatja külön-külön a hét minden napjára. Minden nap 4 időperiódusra és hőmérsékletre osztható.

Program	Kezdési idő	Érték	Részletes magyarázat
1	Ébredés 07:00	22 °C	Állítsa be az idő periódust és a hőmérséklet amelyiken szeretne ébredni és amilyent szeretne a délelőtt folyamán, amíg elmegy otthonról.
2	Munka 09:30	16 °C	Állítsa be az idő periódust és a hőmérséklet amilyen szeretné tartani a lakást amíg nincs otthon.
3	Haza 16:30	22 °C	Állítsa be az idő periódust és a hőmérséklet ahogy szeretné, hogy legyen az este folyamán, amíg lefekszik.
4	Alvás 22:30	16 °C	Állítsa be a lefekvésési időt, az alvás alatti kívánt hőmérséklet (ez általában egy kellemes és energiatakarékos hőmérséklet).

Fent a gyárilag beállított programok vannak, de ha változtatni akarja, kövesse az alábbi egyszerű lépéseket.

A 7 napos programozási mód

1. A ikont nyomja meg és nap villogni kezd.
 2. A és ikonnal állíthatja be a napot amikor indítani kívánja a programot, vagy azt a napot amikor tervezi az eseményt / programot.
(Nyomja meg ikont, ha a hét minden napját választja, majd újra ha törölni akarja.)
 3. Nyomja a ikont és megjelenik az 1-es Program () és az idő elkezd villogni.
 4. A és ikonnal lehet az 1-es program kezdési idejét beállítani az aktuálisan kiválasztott nap vagy napokra
 5. Nyomja a ikont és az LCD képernyőn a hőmérséklet el kezd villogni.
 6. A és gombokkal állítható a hőmérséklet az 1-es program ideje alatt.
 7. Nyomja a ikont és az LCD képernyő a 2 programot fogja matatni és az idő kezd villogni, jelezve a nap második eseményt amit programozhat.
 8. Ismétlje meg az 4,5,6 lépéseket a többi programnál. Majd ikonnal rögzíti és kilép.
- Megjegyzés: Ez gyorsabb programozni ugyanazt a menetrendet az egész hétre, majd a átállítani a kivételes napot.

Az 5 +2 napos programozási mód

1. A ikont nyomja meg és nap villogni kezd.
 2. A és állíthatja be a napot. Ébredés (Hétfő-Péntek), majd nyomja a
 3. A és állíthatja be a hőmérséklet erre az időszakra, majd nyomja
 4. Állítsa be az időt és a hőmérsékletet a következő időszakra (Kilép).
Ismétlje meg a 2. és 3. lépést a hét minden napjának időperiódusaira
 5. Nyomja a ikont a váltáshoz a hétfőre (szombat-vasárnap) beállításához.
 6. A ikonnal rögzítjük a és kijövünk.
- 1 - 5 Napok , utal a hétköznapokra (hétfőtől péntekig)
6 - 7 Napok, utal, a hétvégére (szombat és vasárnapra)

Megjegyzés: A beállítás alatt, nyomja meg ikont (ha látható) és törli a beavatkozást és a termosztát az előzőleg beállított programot fogja működtetni, addig amíg elkezdődik a következő program.

A billentyűzet lezárása

A billentyűzet lezárásához nyomja meg és tartsa lenyomva 5 mp-ig a kijelző bal alsó sarkát és megjelenik ez a szimbólum. A feloldásához, ismétlje meg a fenti lépéseket.

A gyári beállítás visszaállítása

Kiápcscolt termosztátnál, nyomja meg és tartsa nyomva a bal felső sarokban a kijelzőt 5 mp-ig, amíg látható RESET a képernyőn.

Ideiglenes hőmérséklet felülírás

Érintse meg a hőmérséklet a kijelzőn, és ez villogni kezd. Beállítás a és gombokkal történik A megnyomásával hagyjuk jóvá és megjelenik "O/RIDE" az LCD-n. A termosztát fent fogja tartani a beállított hőmérsékletet a következő programozott eseményig. Az ideiglenes felülírás törléséhez nyomja meg a ikont.

Telepítés és vezetékvezetés

1

Óvatosan válassza le a termosztát első felét a hátlaptól egy kis lapos fejú csavarhúzóval a termosztát alsó oldalán lévő nyíláson keresztül.

2

Óvatosan húzza ki a csatlakozó szalagot, amely a termosztát első feléhez van bekötve

3

Helyezze a termosztát első felében valami biztonságos helyre. Folytassa a szerelést az alábbi diagramok szerint.

4

Csavarozza a termosztát hátlapját a beépített dobozhoz.

5

Csatlakoztassa be a termosztát szalagkábelét és kattintsa össze a két felet

Max 16A AC230V

Sensor	L	N	N	L
6	5	4	3	2
				1

Ezt a terméket csak szakképzett villanyszerelő szerelheti be.